


Gerade Einschraubverschraubung

Bezeichnung

A-AGR 1/8-1/8NPT
A-AGR 1/8-1/4NPT
A-AGR 1/4-1/8NPT
A-AGR 1/4-1/4NPT
A-AGR 1/4-3/8NPT
A-AGR 1/4-1/2NPT
A-AGR 3/8-1/4NPT
A-AGR 3/8-3/8NPT
A-AGR 3/8-1/2NPT
A-AGR 3/8-3/4NPT
A-AGR 1/2-1/8NPT
A-AGR 1/2-1/4NPT
A-AGR 1/2-3/8NPT
A-AGR 1/2-1/2NPT
A-AGR 1/2-3/4NPT
A-AGR 1/2-1NPT
A-AGR 5/8-1/2NPT
A-AGR 5/8-3/4NPT
A-AGR 3/4-1/2NPT
A-AGR 3/4-3/4NPT
A-AGR 3/4-1NPT
A-AGR 1-1/2NPT
A-AGR 1-3/4NPT
A-AGR 1-1NPT
A-AGR 1-1 1/4NPT
A-AGR 1 1/4-1NPT
A-AGR 1 1/4-1 1/4NPT
A-AGR 1 1/2-1 1/2NPT
A-AGR 2-2NPT

Aussengewinde BSP - Aussengewinde NPT




A-AGR 3/4-R3/4

Aussengewinde BSP - Aussengewinde BSP


A-AGR 1/8-M10X1
A-AGR 1/4-M14X1.5
A-AGR 1/4-M18X1.5
A-AGR 3/8-M18X1.5
A-AGR 1/2-M16X1.5
A-AGR 1/2-M18X1.5
A-AGR 1/2-M22X1.5
A-AGR 5/8-M22X1.5
A-AGR 3/4-M22X1.5
A-AGR 3/4-M26X1.5
A-AGR 3/4-M30X1.5
A-AGR 1-M38X1.5

Aussengewinde BSP - Aussengewinde Metrisch



A-AGR 1/8-AGRK1/8
A-AGR 1/4-AGRK1/4
A-AGR 3/8-AGRK3/8
A-AGR 1/2-AGRK1/2
A-AGR 3/4-AGRK3/4
A-AGR 1-AGRK1
A-AGR 1 1/4-AGRK1 1/4
A-AGR 2-AGRK2

Aussengewinde BSP - Aussengewinde BSP Konisch




Gerade Aufschraubverschraubung

Bezeichnung


AI-AGR 1/4-IGR1/4 L30
AI-AGR 1/4-IGR1/4 L42
AI-AGR 1/4-IGR1/4 L48
AI-AGR 1/4-IGR1/4 L54
AI-AGR 3/8-IGR3/8 L35
AI-AGR 3/8-IGR3/8 L54
AI-AGR 1/2-IGR1/2 L45
AI-AGR 1/2-IGR1/2 L60
AI-AGR 3/4-IGR3/4 L48
AI-AGR 3/4-IGR3/4 L75
AI-AGR 1-IGR1 L50
AI-AGR 1-IGR1 L90

Aussengewinde BSP - Innengewinde BSP



AI-AGR 1/4-IGN3/8
AI-AGR 3/8-IGN1/4
AI-AGR 3/8-IGN3/8
AI-AGR 1/2-IGN3/8

Aussengewinde BSP - Innengewinde NPT




Winkel-Einschraubverschraubung 90°

Bezeichnung

B-AGR 1/8-AGRK1/8
B-AGR 1/4-AGRK1/4
B-AGR 3/8-AGRK3/8
B-AGR 1/2-AGRK1/2
B-AGR 3/4-AGRK3/4
B-AGR 1-AGRK1
B-AGR 1 1/4-AGRK1 1/4

Aussengewinde BSP - Aussengewinde BSP Konisch




Winkel-Einschraubverschraubung 45°

Bezeichnung

B45-AGR 1/8-AGRK1/8
B45-AGR 1/4-AGRK1/4
B45-AGR 3/8-AGRK3/8
B45-AGR 1/2-AGRK1/2
B45-AGR 3/4-AGRK3/4
B45-AGR 1-AGRK1
B45-AGR 1 1/4-AGRK1 1/4
B45-AGR 1 1/2-AGRK1 1/2

Aussengewinde BSP - Aussengewinde BSP Konisch




Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung 90°

Bezeichnung

Aussengewinde BSP - Aussengewinde BSP

Be-AGR 1/4-R1/4
Be-AGR 3/8-R1/4
Be-AGR 3/8-R3/8
Be-AGR 1/2-R1/2
Be-AGR 3/4-R3/4
Be-AGR 1-R1




Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung 45°

Bezeichnung

Aussengewinde BSP - Aussengewinde BSP

Be45AGR 1/8-R1/4
Be45AGR 1/4-R1/4
Be45AGR 1/4-R3/8
Be45AGR 3/8-R1/4
Be45AGR 3/8-R3/8
Be45AGR 3/8-R1/2
Be45AGR 1/2-R3/8
Be45AGR 1/2-R1/2
Be45AGR 1/2-R3/4
Be45AGR 3/4-R1/2
Be45AGR 3/4-R3/4
Be45AGR 3/4-R1
Be45AGR 1-R3/4
Be45AGR 1-R1
Be45AGR 1-R1 1/4
Be45AGR 1 1/4-R1 1/4
Be45AGR 1 1/2-R1 1/2




Gerade Verschraubung

Bezeichnung


Aussengewinde BSP - Aussengewinde BSP

E-AGR 1/8
E-AGR 1/4
E-AGR 3/8
E-AGR 1/2
E-AGR 5/8
E-AGR 3/4
E-AGR 1
E-AGR 1 1/4
E-AGR 1 1/2
E-AGR 2



Aussengewinde BSP Konisch - Aussengewinde BSP Konisch

E-AGRK 1/4
E-AGRK 3/8




Gerade Verschraubung mit Innengewinde

Bezeichnung

E-IGR 1/8
E-IGR 1/4
E-IGR 3/8-1/4
E-IGR 3/8
E-IGR 1/2
E-IGR 3/4
E-IGR 1
E-IGR 1 1/4
E-IGR 1 1/2

Innengewinde BSP - Innengewinde BSP




Gerade Reduzierschraubung

Bezeichnung

ER-AGR 1/4-1/8
ER-AGR 3/8-1/8
ER-AGR 3/8-1/4
ER-AGR 1/2-1/4
ER-AGR 1/2-3/8
ER-AGR 5/8-1/2
ER-AGR 3/4-1/4
ER-AGR 3/4-3/8
ER-AGR 3/4-1/2
ER-AGR 3/4-5/8
ER-AGR 1-1/2
ER-AGR 1-5/8
ER-AGR 1-3/4
ER-AGR 1 1/4-3/4
ER-AGR 1 1/4-1
ER-AGR 1 1/2-3/4
ER-AGR 1 1/2-1
ER-AGR 1 1/2-1 1/4
ER-AGR 2-1
ER-AGR 2-1 1/4
ER-AGR 2-1 1/2

Aussengewinde BSP - Aussengewinde BSP




Verbindungsstutzen mit Dichtkegel

**EMB -
Bezeichnung**

EDKR 1/8
EDKR 1/4
EDKR 3/8
EDKR 1/2
EDKR 3/4
EDKR 1
EDKR 1 1/4
EDKR 1 1/2
EDKR 2

Ueberwurfmutter BSP - Ueberwurfmutter BSP




Winkelverschraubung 90°

Bezeichnung

F-AGR 1/8
F-AGR 1/4
F-AGR 3/8
F-AGR 1/2
F-AGR 3/4
F-AGR 1
F-AGR 1 1/4
F-AGR 1 1/2
F-AGR 2

Aussengewinde BSP - Aussengewinde BSP




T-Verschraubung

Bezeichnung

G-AGR 1/8
G-AGR 1/4
G-AGR 3/8
G-AGR 1/2
G-AGR 3/4
G-AGR 1
G-AGR 1 1/4
G-AGR 1 1/2
G-AGR 2

Aussengewinde BSP - Aussengewinde BSP - Aussengewinde BSP




T-Verschraubung

Bezeichnung

G-IGR 1/8
G-IGR 1/4
G-IGR 3/8
G-IGR 1/2
G-IGR 3/4
G-IGR 1
G-IGR 1 1/4
G-IGR 1 1/2

Innengewinde BSP - Innengewinde BSP - Innengewinde BSP



Gegenmutter

Bezeichnung

Gewinde BSP

GM-R 1/8
GM-R 1/4
GM-R 3/8
GM-R 1/2
GM-R 3/4
GM-R 1
GM-R 1 1/4
GM-R 1 1/2




Schottverschraubung

Bezeichnung

K-AGR 1/8
K-AGR 1/4
K-AGR 3/8
K-AGR 1/2
K-AGR 5/8
K-AGR 3/4
K-AGR 1
K-AGR 1 1/4
K-AGR 1 1/2

Aussengewinde BSP - Aussengewinde BSP




Reduzieranschlüsse mit Dichtkegel

Bezeichnung

RDKR1/8-AGR1/8
RDKR1/4-AGR1/4
RDKR1/4-AGR3/8
RDKR1/4-AGR1/2
RDKR3/8-AGR3/8
RDKR3/8-AGR1/4
RDKR3/8-AGR1/2
RDKR1/2-AGR1/2
RDKR1/2-AGR3/8
RDKR1/2-AGR3/4
RDKR1/2-AGR1
RDKR5/8-AGR5/8
RDKR3/4-AGR3/4
RDKR3/4-AGR1/2
RDKR 3/4-AGR1
RDKR1-AGR1
RDKR1-AGR1/2
RDKR1-AGR3/4
RDKR 1 1/4-AGR1
RDKR1 1/4-AGR1 1/4
RDKR1 1/4-AGR1 1/2
RDKR1 1/2-AGR1 1/4
RDKR1 1/2-AGR1 1/2
RDKR2-AGR2

Ueberwurfmutter BSP - Aussengewinde BSP




Verschlussstopfen

Bezeichnung

STO-R1/8
STO-R1/4
STO-R3/8
STO-R1/2
STO-R5/8
STO-R3/4
STO-R1
STO-R1 1/4
STO-R1 1/2
STO-R2

Ueberwurfmutter BSP




Gerade Einschraubverschraubung mit vormontierter Mutter

Bezeichnung

VADKR 1/8-1/8NPT
VADKR 1/4-1/4NPT
VADKR 3/8-1/4NPT
VADKR 3/8-3/8NPT
VADKR 3/8-1/2NPT
VADKR 1/2-3/8NPT
VADKR 1/2-1/2NPT
VADKR 3/4-3/4NPT
VADKR 1-1NPT
VADKR 1 1/4-1 1/4NPT
VADKR 1 1/2-1 1/2NPT

Ueberwurfmutter BSP - Aussengewinde NPT



VADKR 1/4-7/16UNF
VADKR 3/8-7/16UNF
VADKR 3/8-9/16UNF
VADKR 3/8-3/4UNF
VADKR 1/2-9/16UNF
VADKR 1/2-3/4UNF
VADKR 1/2-7/8UNF
VADKR 1/2-1 1/16UNF
VADKR 3/4-3/4UNF
VADKR 1-1 1/16UNF


Ueberwurfmutter BSP - Aussengewinde UNF

Gerade Aufschraubverschraubung mit vormontierter Mutter

Bezeichnung

VADKR 1/8-1/8IGN
VADKR 1/4-1/4IGN
VADKR 3/8-3/8IGN
VADKR 1/2-1/2IGN
VADKR 3/4-3/4IGN
VADKR 1-1IGN
VADKR 1 1/4-1 1/4IGN

Ueberwurfmutter BSP - Innengewinde NPT




Einstellbare Winkelverschraubung 90°

Bezeichnung

VBDKR 1/8
VBDKR 1/4
VBDKR 3/8
VBDKR 1/2
VBDKR 5/8
VBDKR 3/4
VBDKR 1
VBDKR 1 1/4

Ueberwurfmutter BSP - Aussengewinde BSP




Einstellbare Winkelverschraubung 45°

Bezeichnung

VB45DKR 1/8
VB45DKR 1/4
VB45DKR 3/8
VB45DKR 1/2
VB45DKR 3/4
VB45DKR 1
VB45DKR 1 1/4

Ueberwurfmutter BSP - Aussengewinde BSP




Winkel Einschraubverschraubung mit Vormontierter Mutter 90°

Bezeichnung


VBDKR 1/8-1/8NPT
VBDKR 1/4-1/4NPT
VBDKR 1/4-3/8NPT
VBDKR 3/8-3/8NPT
VBDKR 3/8-1/2NPT
VBDKR 1/2-3/8NPT
VBDKR 1/2-1/2NPT
VBDKR 3/4-3/4NPT
VBDKR 1-1NPT
VBDKR 1 1/4-1 1/4NPT

Ueberwurfmutter BSP - Aussengewinde NPT



VBeDKR 1/4-7/16UNF
VBeDKR 3/8-7/16UNF
VBeDKR 3/8-9/16UNF
VBeDKR 3/8-3/4UNF
VBeDKR 1/2-9/16UNF
VBeDKR 1/2-3/4UNF
VBeDKR 1/2-7/8UNF
VBeDKR 3/4-3/4UNF
VBeDKR 3/4-1 1/16UNF
VBeDKR 1-1 5/16UNF


Ueberwurfmutter BSP - Aussengewinde UNF



Winkel Aufschraubverschraubung mit Vormontierter Mutter 90°

Bezeichnung Ueberwurfmutter BSP - Innengewinde NPT

VBDKR 1/8-1/8IGN
VBDKR 1/4-1/4IGN
VBDKR 3/8-3/8IGN
VBDKR 1/2-1/2IGN
VBDKR 3/4-3/4IGN
VBDKR 1-1IGN




Winkel Einschraubverschraubung mit Vormontierter Mutter 45°

Bezeichnung


VB45DKR 1/8-1/8NPT
VB45DKR 1/4-1/4NPT
VB45DKR 3/8-3/8NPT
VB45DKR 1/2-3/8NPT
VB45DKR 1/2-1/2NPT
VB45DKR 3/4-3/4NPT
VB45DKR 1-1NPT
VB45DKR 1 1/4-1 1/4NPT

Ueberwurfmutter BSP - Aussengewinde NPT



VBe45DKR 1/4-7/16UNF
VBe45DKR 3/8-9/16UNF
VBe45DKR 3/8-3/4UNF
VBe45DKR 1/2-9/16UNF
VBe45DKR 1/2-3/4UNF
VBe45DKR 3/4-3/4UNF


Ueberwurfmutter BSP - Aussengewinde UNF



Winkel Aufschraubverschraubung mit Vormontierter Mutter 45°

Bezeichnung Ueberwurfmutter BSP - Innengewinde NPT

VB45DKR 1/8-1/8IGN
VB45DKR 1/4-1/4IGN
VB45DKR 3/8-3/8IGN
VB45DKR 1/2-1/2IGN
VB45DKR 3/4-3/4IGN
VB45DKR 1-1IGN




Einstellbare T-Verschraubung

Bezeichnung

VCDKR 1/8
VCDKR 1/4
VCDKR 3/8
VCDKR 1/2
VCDKR 3/4
VCDKR 1
VCDKR 1 1/4

Aussengewinde BSP - Ueberwurfmutter BSP - Aussengewinde BSP




Einstellbare L-Verschraubung

Bezeichnung

VDDKR 1/8
VDDKR 1/4
VDDKR 3/8
VDDKR 1/2
VDDKR 3/4
VDDKR 1
VDDKR 1 1/4

Aussengewinde BSP - Aussengewinde BSP - Ueberwurfmutter BSP




Vormontierte T-Verschraubung

Bezeichnung

VGDKR 1/4
VGDKR 3/8
VGDKR 1/2
VGDKR 3/4
VGDKR 1
VGDKR 1 1/4

Ueberwurfmutter BSP - Ueberwurfmutter BSP - Ueberwurfmutter BSP



Verschlusschraube

Bezeichnung

VSCHK-R1/8
VSCHK-R1/4
VSCHK-R3/8
VSCHK-R1/2
VSCHK-R5/8
VSCHK-R3/4
VSCHK-R1
VSCHK-R1 1/4
VSCHK-R1 1/2
VSCHK-R2

Aussengewinde BSP

